

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кокрекская СОШ»

(МБОУ «Кокрекская СОШ»)

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзной

МБОУ «Кокрекская СОШ»

Х.М.Дибирова

10.01.2022



СЕРЖДАЮ

Директор

МБОУ «Кокрекская СОШ»

Х.Н.Омаров

10.01.2022

## Инструкция по обработке бактерицидных ламп

Обработка бактерицидных ламп проводится в каждую генеральную уборку в соответствии с графиком и по мере загрязнения\*.

Порядок обработки:

Проверить отключение установок от электросетей.

Провести очищение от пыли колб бактерицидных ламп, а также используемых экранов. Колбы ламп протирают безворсовой тканью без воды (моющих и дезинфицирующих средств)\*\*.

Обработать используемые экраны бактерицидных ламп:

| № п/п | Наименование этапа обработки                    | Описание этапа обработки экранов   |
|-------|---|--|
| 1     | Обработка экранов раствором моющего средства*** | Поверхность экрана протереть ветошью, смоченной 0,5% раствором моющего жидкого универсального средства «Прогресс» (50 мл моющего средства на 10 л воды). Ветошь должна быть хорошо отжата для предотвращения попадания моющего средств на колбы ламп |
| 2     | Дезинфекция экранов                             | Поверхность экрана протереть ветошью, смоченной 0,015% раствором дезинфицирующего средства «Хлормисепт-Р» (1 таблетка на 10 л воды), время обработки 60 минут  |
| 3     | Ополаскивание экранов                           | По окончании дезинфекции экран протереть ветошью, смоченной в воде, до устранения следов и запаха дезинфицирующего средства  |

| № п/п | Наименование этапа обработки | Описание этапа обработки экранов   |
|-------|------------------------------|--|
| 4     | Ополаскивание и сушка ветоши | По окончании дезинфекции ветошь прополаскивают под проточной водой и сушат |
| 5     | Хранение ветоши              | Хранят обработанную и просушенную ветошь в емкости «Ветошь чистая»         |

\* Дезинфицирующие лампы и элементы облучателей необходимо содержать в идеальной чистоте, поскольку даже незначительный слой пыли становится препятствием на пути потока излучения.

\*\* Колбы бактерицидных ламп импульсного типа не нуждаются в дополнительной обработке салфетками в процессе их использования по назначению.

\*\*\* Этапы обработки в моющем средстве и дезинфекцию возможно совмещать путем добавления к рабочим растворам моющего средства в количестве 50 мл на 10 л.